


Climbing Triangle - Swedish Wall
Pikler Trikotnik - Letvenik

Natural Birch / Pure Wood (PR-01-BRCH)
Rainbow / Color joy (PR-01- RNBW)
Postei / Pastel Dream (PR-01-PSTL)







30/06/2023

SLOVENSKO

Varnostne informacije

OPOMBA: Pred začetkom montaže v celoti preberite ta varnostni in montažni priročnik. Da zmanjšate možnost poškodb, upoštevajte navodila, navedena v tem priročniku. Pred začetkom sestavljanja preverite, ali so prisotni vsi deli in komponente. Izdelek sestavljajte na mehki, gladki površini, da preprečite poškodbe zaključne obdelave.

Čas montaže: Odrasla oseba bo za sestavljanje potrebovala približno 20-30 minut.

NADZOR: Otroke je treba med uporabo igrala vedno nadzorovati. Med igro na Pikler trikotniku in letveniku vedno skrbite za varnost otrok. Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora. Otrok ne nameščajte v položaje na Pikler trikotniku / letveniku, v katere se ne morejo sami postaviti. Namen in filozofija Pikler trikotnika je, da otroci igralo raziskujejo v svojem tempu in ob spoštovanju svojih telesnih zmožnosti. Odrasli morajo te meje spoštovati, da igrača izpolni svoj namen. Otrok ne silite v plezanje.

OPOZORILO: Če se izdelek poškoduje in/ali če ugotovite, da so posamezni deli zlomljeni ali manjkajo, UPORABO NEMUDOMA PREKINITE. Zaklepne gumbe odstranite in jih, ko izdelek ni v uporabi, shranite izven dosega otrok. Majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve.

MESTO UPORABE / POSTAVITEV: Pikler trikotnika in letvenika ne nameščajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov močne toplote, kot so električni ali plinski grelniki, zaradi nevarnosti požara. Plezalno opremo vedno postavite na mehko, vendar stabilno igralno podlago, nikoli na beton ali trdo podlago. Priporočljivo je, da trikotnik / letvenik redno preverjate (pred vsako uporabo) glede strukturne stabilnosti. NE dovolite uporabe več kot enemu uporabniku hkrati.

Da bi se izognili tveganjem med uporabo plezalnega trikotnika, je pravilna namestitev nujna. Plezalni trikotnik / letvenik mora biti varno nameščen na podlago/ steno. **NAMESTITEV V NEPRITRJENEM POLOŽAJU LAHKO POVZROČI VARNOSTNA TVEGANJA IN SE ŠTEJE ZA UPORABO NA LASTNO ODGOVORNOST.**

Za varno in stabilno pritrditev na tla / steno natančno sledite priloženim navodilom za montažo in se po potrebi posvetujte s strokovnjakom. Različni materiali podlage zahtevajo uporabo različnih vrst vijakov. Izberite vijake, ki so posebej primerni za material, v katerega jih nameščate.

SAMO ZA UPORABO V NOTRANJIH PROSTORIH: Ta izdelek je namenjen izključno notranji uporabi.

ENGLISH

Safety Information

NOTE: Please read this safety and assembly guide entirely before beginning the assembly process. To reduce the likelihood of injury, please follow the guidelines outlined in this manual. Ensure all parts and components are present before beginning assembly. Assemble on a soft, smooth surface to prevent damage to the product finish. **Assembly time:** It will take one adult approximately 20-30 minutes to assemble.

SUPERVISION: Always supervise children on play equipment. Keep the safety of your children in mind as they play with the Climbing Triangle. Do not leave children unattended. Do not put children in positions on the Climbing Triangle that they cannot get into themselves. The purpose and theory behind the Pikier Triangle is that children discover the Triangle in their owntime, respecting their physical limits. Adults also need to respect those limits for the toy to function as intended. Do not force children to climb.

WARNING: If this product becomes damaged and/or components are discovered to be broken or missing, SUSPEND USE IMMEDIATELY. The locking knobs should be removed and stored out of children's reach when not in use. Small parts are a choking hazard.

LOCATION / **PLACEMENT:** Do not place the Triangle set near an open fire or other sources of intense heat, such as an electric bar fire, gas fire, etc., due to the risk of fire. Climbing equipment should always be placed on a soft but sturdy play surface, never concrete or hard ground. The Triangle and ramp should only be moved or opened/closed by an adult. It is recommended that you check your Triangle regularly (before every use) for structural stability. DO NOT allow more than one user at a time.

To avoid risks while using the Climbing Triangle, correct installation is a must. The Climbing Triangle should be securely fastened to the placing surface. INSTALLATION WITH A LOOSE POSITION MIGHT LEAD TO SAFETY RISKS **AND** IS TO BE EVALUATED AS USAGE AT YOUR OWN RISK.

To ensure a safe and secure installation to the ground, carefully follow the assembly instructions provided and consult with a professional if needed. Different wall materials require different types of screws. Choose screws that are specially suited to the material in your wall.

INDOOR USE ONLY: This product is intended for indoor use.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

HINWEIS: Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Zusammenbau-Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, befolgen Sie bitte olle in dieser Anleitung beschriebenen Empfehlungen. Stellen Sie sicher, dass olle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, sollte es auf einer weichen, glatten Oberfläche zusammengebaut werden.
Aufbauzeit: Ein Erwachsener benötigt für den Zusammenbau etwa 20-30 Minuten.

BEAUFSICHTIGUNG: Kinder sollten beim Spielen mit dem Produkt immer beaufsichtigt und nie allein gelassen werden. Achten Sie immer auf die Sicherheit Ihrer Kinder, wenn diese mit dem Kletterdreieck spielen. Helfen Sie Kindern nicht an Stellen auf dem Kletterdreieck zu gelangen, die sie nicht selbst erreichen können. Sinn und Zweck des Pikier-Dreiecks bestehen darin, dass Kinder es in ihrem eigenen Tempo entdecken und ihre körperlichen Grenzen austesten können. Erwachsene müssen diese Grenzen respektieren, damit das Spielzeug den gewünschten Effekt hat. Zwingen Sie Kinder nicht zum Klettern.

ACHTUNG: Im Falle von Schäden am Produkt und/oder zerbrochenen oder fehlenden Einzelteilen darf dieses nicht weiter verwendet werden.
Die Sternschrauben sollten abgenommen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, wenn diese nicht in Gebrauch sind. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar.

STANDORT/ PLATZIERUNG: Stellen Sie das Kletterdreieck aufgrund von Brandgefahr nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder anderer intensiver Wärmequellen auf - wie z.B. vor Kaminen, Öfen, Heizungen oder ähnlichen. Das Klettergerät sollte immer auf einer weichen, ober stabilen Spielfläche platziert werden, niemals auf Beton oder hartem Boden. Das Dreieck und die Rampe sollten nur von einem Erwachsenen bewegt bzw. geöffnet oder geschlossen werden. Es wird empfohlen, das Dreieck regelmäßig (vor jeder Benutzung) auf seine Stabilität zu überprüfen. Das Dreieck darf NICHT von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden.

Nur durch eine korrekte Platzierung können Risiken bei der Benutzung des Kletterdreiecks vermieden werden. Das Dreieck sollte sicher auf dem Untergrund befestigt werden. EINE FREIE POSITION **KANN** ZU SICHERHEITSRISIKEN FÜHREN UND BEDEUTET EINE BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR.

Unterschiedliche Wandmaterialien erfordern unterschiedliche Schrauben. Immer Schrauben verwenden, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN: Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

FRANCAIS

Informations de securite

NOTES: Veuillez lire ce guide dans son integralite avant de commencer l'assemblage. Pour eviter tout risque de blessure, veuillez suivre les instructions decrites dans ce manuel. Assurez-vous de la presence de toutes les pieces et composants avant de commencer l'assemblage. Positionnez-vous sur une surface lisse pour eviter d'endommager les finitions du produit.

Temps d'assemblage: Un adulte aura besoin de 20 a 30 minutes pour l'assemblage

SURVEILLANCE: Assurez-vous de toujours surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent les jeux. Ne negligez pas la securite de vos enfants lorsqu'ils jouent sur le triangle d'escalade. Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Ne mettez pas les enfants sur des points du triangle auxquels ils ne pourraient pas acceder eux-memes. Le but et la theorie derriere le Triangle de Pickler sont que lesenfants decouvrent le Triangle a leur rythme, dans le respect de leurs limites physiques. Les adultes doivent egalement les respecter pour que le jouet fonctionne correctement. Il n'est pas recommande de forcer vos enfants a grimper.

AVERTISSEMENT: Si le produit est endommage et/ou si descomposants sont casses ou manquants, SUSPENDRE IMMEDIATEMENT L'UTILISATION.

Les boutons de verrouillage doivent etre retires et stockes hors de portee desenfants lorsqu'ils ne sont pas utilises. Les petits composants peuvent presenter un risque d'etouffement.

LIEU/EMPLACEMENT: Ne pas placer le kit Triangle pres du feu ou toute autre source de chaleur intense, tel qu'un feu de table electrique, feu de gaz, etc, en raison du risque d'incendie. L'equipement d'escalade doit toujours etre place sur une superficie molle mais solide, jamais sur du beton ou sur un sol dur. Le Triangle et la rampe doivent etre deplaces, ouverts ou fermes uniquement par un adulte. Il est recommande de verifier de moniere reguliere (avant chaque utilisation) la stabilite
de la structure de votre Triangle. NE PAS utiliser par plus d'un enfant a la fois.

Pour eviter les risques lors de l'utilisation du triangle d'escalade, une installation correcte est requise. Le triangle d'escalade doit etre solidement fixe a la surface sur laquelle il est pose.

UNE INSTALLATION EN POSITION SANS ATTACHE PEUT PRESENTER UN RISQUE POUR LA SECURITE ET EST A VOS RISQUES ET PERILS.

Pour une installation sGre et securisee au mur ou sur le sol, veuillez suivre attentivement les instructions de montage fournies et consultez un professionnel si necessaire.

UTILISATION EN INTERIEUR UNIQUEMENT: Ce produit est destine a une utilisation en interieur uniquement.

ESPANOL

Informaci6n de seguridad

NOTA: Por favor, lea esta gufa de seguridad y ensamblaje en su totalidad antes de comenzar el proceso de ensamblaje. Para reducir la probabilidad de lesiones, siga las directrices que se indican en este manual. Asegurese de que todas las piezas y componentes estan presentes antes de comenzar el montaje. Realice el montaje sobre una superficie blanda y lisa para evitar dafios en el acabado del producto.

Tiempo de montaje: Un adulto tardara aproximadamente 5 minutos en realizar el montaje.

SUPERVISION: Asegurese de supervisar siempre a los nifios en el equipo de juego. Tenga en cuenta la seguridad de sus hijos cuando jueguen con el Triangulo de Escalada. No deje a los nifios desatendidos. No coloque a los nifios en el Triangulo de Escalada en posiciones a las que no puedan acceder por sf mismos. El objetivo y la teorfa del Triangulo Pikier es que los nifios descubran el Triangulo a su ritmo, respetando sus lfmites ffsicos. Los adultos deben respetar esos lfmites para que el juguete cumpla su funci6n. No obligue a los nifios a subir.

ADVERTENCIA: Si este producto se dafia y/o se descubre que hay componentes rotos o que faltan, SUSPENDA SU USO INMEDIATAMENTE.

Los pomos de bloqueo deben retirarse y guardarse fuera del alcance de los nifios cuando no se utilicen. Las piezas pequefias pueden provocar asfixia.

LOCALIZACION/UBICACION: No coloque el Triangulo cerca de un fuego abierto u otras fuentes de color intenso, como calefacciones con resistencias electricas, chimeneas, etc., debido al riesgo de incendio. El equipo de escalada debe colocarse siempre sobre una superficie de juego blanda pero resistente, nunca sobre hormig6n o suelo duro. Solo un adulto debe mover o abrir/cerrar el Triangulo. Se recomienda comprobar regularmente (antes de cada uso) la estabilidad estructural del Triangulo. NO permita mas de un usuario a la vez.

Para evitar riesgos durante el uso del Triangulo de Escalada es imprescindible una correcta instalaci6n. El Triangulo de Escalada debe sujetarse firmemente a la superficie de colocaci6n. LA INSTALACION EN UNA POSICION FLOJA PUEDE CAUSAR RIESGOS DE SEGURIDAD V DEBE SER EVALUADA COMO USO BAJO SU PROPIO RIESGO.

Para garantizar una instalaci6n segura en el suelo, siga atentamente las instrucciones de ensamblaje proporcionadas y consulte con un profesional si es necesario.

USO EXCLUSIVO EN INTERIORES: Este producto esta disefiado para uso en interiores

ITALIANO

Informazioni sulla sicurezza

NOTE: Prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente la presente guida. Per evitare qualsiasi risehio di lesioni, seguire le istruzioni deseritte in questo manuale. Assieurarsi ehe tutte le parti e i eomponenti siano presenti prima di iniziare l'assemblaggio. Posizionarsi su una superfieie liseia per evitare di danneggiare le finiture del prodotto.
Tempi di assemblaggio: un adulto avra bisogno di 20-30 minuti per l'assemblaggio..

SUPERVISIONE: eontrollare sempre i bambini quando utilizzano l'attrezzatura da gioeo. Non traseurate la sieurezza dei vostri figli quando gioeano sul triangolo di arrampieata. Non laseiate i bambini senza sorveglianza. Non mettete i bambini su punti del triangolo ehe non potrebbero raggiungere da soli. L'obiettivo e la logiea del Triangolo di Piekler e ehe i bambini seoprono il Triangolo al loro ritmo, rispettando i loro limiti fisiei. Anehe gli adulti devono rispettare questi limiti se si desidera ehe il gioeattolo funzioni eorrettamente. Non e eonsigliato eostringere i bambini ad arrampiearsi.

AVVERTENZA: Seil prodotto e danneggiato e/o se aleuni eomponenti sono spezzati o maneanti, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO.
1 pulsanti di bloeeo devono essere rimossi e eonservati fuori dalla portata dei bambini quando non vengono utilizzati. 1 pieeoli eomponenti possono rappresentare un risehio di soffoeamento.

COLLOCAZIONE: non posizionare il kit Triangle vicino al fuoeo o a qualsiasi altra fonte di ealore intenso, eome ad esempio un fuoeo elettrieo da tavolo, un eamino a gas, eee. L'attrezzatura per l'arrampieata deve essere sempre eolloeata su una superficie morbida ma solida, mai su eemento o terreno duro. Il Triangolo e la rampa devono essere spostati, aperti o ehiusi solamente da un adulto. Si raeeomanda di eontrollare regolarmente (prima di ogni utilizzo) la stabilita strutturale del Triangolo. NON deve essere utilizzato da piu di un bambino alla volta.

Per evitare risehi durante l'utilizzo del triangolo di arrampieata, e neeessaria una eorretta installazione. Il triangolo di arrampieata deve essere fissato fermamente alla superfieie sulla quale viene posizionato.
L'INSTALLAZIONE IN UNA POSIZIONE NON SICURA PUÖ RAPPRESENTARE UN PERICOLO PER LA SICUREZZA ED E A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.

Per un'installazione sieura a parete o a pavimento, seguire attentamente le istruzioni di installazione e, se neeessario, rivolgersi a un professionista.

USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO: Questo prodotto e destinato eselusivamente all'uso interno.

NEDERLANDS

Veiligheidsinformatie

Lees deze veiligheids- en montagehandleiding helemaal door voordat u begint met het montageproces. Volg de richtlijnen in deze handleiding om de kans op letsel te verkleinen. Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage begint. Assembleer op een zachte, gladde ondergrond om schade aan de afwerking van het product te voorkomen.
Assemblagetijd: het kost een volwassene ongeveer 20-30 minuten om het in elkaar te zetten.

TOEZICHT: Houd altijd toezicht op kinderen op speeltoestellen. Denk aan de veiligheid van uw kinderen als ze met de Klimdriehoek speien. Laat kinderen niet zonder toezicht achter. Zet kinderen niet op posities op de Klimdriehoek waar ze zelf niet in kunnen komen. Het doel en de theorie achter de Pikier Klimdriehoek is dat kinderen deze Klimdriehoek in hun eigen tempo ontdekken, met respect voor hun fysieke grenzen. Volwassenen moeten die grenzen ook respecteren om het speelgoed te loten functioneren zoals het bedoeld is. Dwing kinderen niet om te klimmen.

WAARSCHUWING: Mocht dit product beschadigd raken en/of mochten er onderdelen kapot of verdwenen blijken te zijn. HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK OPSCHORTEN.
De vergrendelingsknoppen moeten worden verwijderd en buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt. Kleine onderdelen kunnen tot verstikking leiden.


LOCATIE/PLAATSING:
Plaats de Klimdriehoek niet in de buurt van een open vuur of andere bronnen van intense hitte, zoals een elektrische barbecue, gashaard, etc., vanwege het risico op brand. Klimtoestellen moeten altijd op een zachte, maar stevige speelondergrond worden geplaatst, nooit op beton of harde grond. De Klimdriehoek en de helling mogen alleen worden verplaatst of geopend/gesloten door een volwassene. Het wordt aanbevolen om de Klimdriehoek regelmatig (voor elk gebruik) te controleren op constructiestabiliteit. Laat NIET meer dan een gebruiker tegelijk toe.







Om risico's te vermijden tijdens het gebruik van de Klimdriehoek is een correcte installatie een must. De Klimdriehoek moet stevig worden bevestigd aan het te plaatsen oppervlak. EEN LOSZITTENDE INSTALLATIE KAN LEIDEN TOT VEILIGHEIDSRISICO'S EN MOET WORDEN BESCHOUWD ALS GEBRUIK OP EIGEN RISICO.

Voor een veilige installatie op de grond volgt u zorgvuldig de meegeleverde montage-instructies en raadpleegt u indien nodig een vakman.


Verschillende wandmaterialen vereisen verschillende soorten schroeven. Kies schroeven die speciaal geschikt zijn voor het materiaal van uw muur.


ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS: Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.




A x 34	B x 1	C x 2	D x 2	E x 4
				
F x 4	**G x 3**	**H x 3**		
				


1










2










3








4







4


A x 6	B x 1
	




6









7







A





B




8












9














10


A x 4	B x 1
	




11











12



















13



14



ENGLISH

Maintenance

This product was designed and manufactured with excellent craftsmanship and using high-quality materials.

Proper care and maintenance of your Climbing Triangle are advised to ensure safe, long-lasting play. If you wish to remove dirt from product parts, clean them with a damp cloth.

The equipment should be kept dry. To dry, do not place it on a heater, as the use of a heater may result in cracks in the wood. Please allow it to dry at room temperature. Never clean the product with disinfectant, hot water, or similar products.

Warranty

The Climbing Triangle comes with a 2-year structural warranty. The warranty does not include natural wear and tear or any damages caused by misuse or incorrect assembly. This product is intended for indoor use.

Product safety and customer satisfaction are our priorities. We highly value your opinion. If you ever have any questions, need help, or have damaged or missing parts, do not hesitate to contact us at support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Address: 12 Kalku Street, Cesis, Cesis District, LV-4101, Latvia
www.legandgo.com; +37127 558 833
Country of Origin: Latvia.

We do not take ANY responsibility for possible misunderstandings, accidents, or damage caused by failure and/or neglect to follow this manual. We care about your child's comfort, safety, and enjoyment when playing with this toy set.

SLOVENSKO

Vzdrževanje

Ta izdelek je bil zasnovan in izdelan z odlično izdelavo ter uporabo kakovostnih materialov.

Za varno in dolgotrajno uporabo Pikler trikotnika / letvenika priporočamo pravilno nego in redno vzdrževanje. Če želite z delov izdelka odstraniti umazanijo, jih očistite z vlažno krpo.

Opremo je treba hraniti suho. Za sušenje je ne postavljajte na grelec ali drug vir toplote, saj lahko uporaba grelnih naprav povzroči razpoke v lesu. Izdelek pustite, da se posuši pri sobni temperaturi. Izdelka nikoli ne čistite z razkužili, vročo vodo ali podobnimi sredstvi.

Garancija

Pikler trikotnik / letvenik ima 2-letno garancijo na konstrukcijo. Garancija ne vključuje običajne obrabe ali poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne montaže. Izdelek je namenjen izključno uporabi v notranjih prostorih.

Varnost izdelka in zadovoljstvo strank sta naši prednostni nalogi. Vaše mnenje nam veliko pomeni. Če imate vprašanja, potrebujete pomoč ali opazite poškodovane oziroma manjkajoče dele, nas brez zadržkov kontaktirajte na support@legandgo.com.

Proizvajalec Shaman Inventions SIA.
Naslov: Kalku Street 12, Cesis, Cesis District, LV-4101, Latvia.
www.legandgo.com; +371 27 558 833.
Država izvora: Latvija.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne nesporazume, nesreče ali poškodbe, ki bi nastale zaradi neupoštevanja oziroma zanemarjanja navodil v tem priročniku. Skrbimo za udobje, varnost in veselje vašega otroka med igro s tem igralnim kompletom.

DEUTSCH

Wartung

Dieses Produkt wurde in hervorragender Handarbeit und mit hochwertigen Materialien entworfen und hergestellt.

Nur ordnungsgemäße Pflege und Wartung garantieren ein sicheres und langes Spielvergnügen mit dem Kletterdreieck. Um Schmutz von Produktteilen zu entfernen, reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.

Das Produkt sollte trocken gehalten werden. Bitte trocknen Sie das Produkt nicht mit Hitze. Die Verwendung von Heizgeräten kann zu Rissen im Holz führen. Lassen Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur trocknen. Reinigen Sie es niemals mit Desinfektionsmitteln, heißem Wasser oder ähnlichen Produkten.

Garantie

Auf die Konstruktion des Kletterdreiecks gewähren wir eine 2-jährige Garantie. Die Garantie beinhaltet keine natürliche Abnutzung oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind. Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.

Produktsicherheit und Kundenzufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Sollten Sie Hilfe benötigen, Probleme mit beschädigten oder fehlenden Teilen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns jederzeit unter support@legandgo.com

Shaman Inventions SIA
Adresse: Kalku str. 12, Cesis, LV-4101, Lettland.
www.legandgo.com; +37127 558 833.
Herkunftsland: Lettland.

Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Missverständnisse, Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden. Komfort, Sicherheit und Freude Ihres Kindes beim Spielen mit diesem Spielzeug sind uns sehr wichtig.

FRANCAIS

ENTRETIEN

Ce produit a ete con9u et fabrique avec un excellent savoir-faire et avec des materiaux de haute qualite. Il est conseille de prendre soin et d'entretenir correctement votre triangle d'escalade pour garantir de jouer de moniere süre et dans la duree. Si vous souhaitez nettoyer les pieces, veuillez utiliser un chiffon humide. L'equipement doit rester sec. Pour le secher, veuillez ne pas le placer pres d'un radiateur, qui pourrait entraTner des fissures dans le bois. Veuillez laisser secher a temperature ambiante. Ne nettoyez jamais le produit avec un desinfectant, de l'eau chaude ou des produits similaires.

GARANTIE

Le triangle d'escalade est accompagne d'une garantie structurelle de 2 ans. Celle-ci n'inclut pas l'usure naturelle ni les dommages causes par une mauvaise utilisation ou un assemblage incorrect. Ce produit est destine a un usage en interieur.

La securite des produits et la satisfaction desclients sont nos priorites. Votre avis est grandement apprecie. Pour toute question, besoin d'aide, pieces endommagees ou manquantes, n'hesitez pas a nous contacter a support@legandgo.com

Shaman Inventions SIA
Adresse: Kalku str.12, Cesis, LV-4101, Lettonie
www.legandgo.com; +371 27 558 833
Pays d'origine: Lettonie

Nous n'assumons AUCUNE responsabilite pour d'eventuels malentendus, accidents ou dommages causes par le non-respect et/ou la negligence de lecture du present manuel. Nous nous soucions du confort; de la securite et du plaisir de votre enfant lorsqu'il s'amuse avec nos jouets.

ESPANOL

Mantenimiento

Este producto ha sido disefiado y fabricado con un excelente trabajo artesanal y utilizando materiales de alta calidad.
Se aconseja un cuidado y mantenimiento adecuados de su Triangulo de Escalada para garantizar un juego seguro y duradero. Si desea eliminar la suciedad de las piezas del producto, limpielas con un trapo humedo.
El equipo debe mantenerse seco. Para secarlo, no lo coloque cerca de un calentador. El uso de un calentador puede provocar grietas en la madera. Deje que se seque a temperatura ambiente. Nunca limpie el producto con desinfectante, agua caliente o productos similares.

Garantie

El Triangulo de Escalada tiene una garantia estructural de 2 arios. La garantia no incluye el desgaste natural ni los dafios causados por un uso indebido o un montaje incorrecto. Este producto esta disefiado para uso en interiores.

La seguridad del producto y la satisfacci6n del cliente son nuestra prioridad. Valoramos mucho su opini6n. Si alguna vez tiene alguna pregunta, necesita ayuda, tiene piezas dafiadas o que faltan, no dude en ponerse en contacto con nosotros en support@legandgo.com

Shaman Inventions SIA
Direcci6n: Kalku str. 12, Cesis, LV-4101, Letonia
www.legandgo.com; +37127 558 833
Pais de origen: Letonia

No asumimos NINGUNA responsabilidad por posibles malentendidos, accidentes o dafios causados por el incumplimiento y/o negligencia en el seguimiento de este manual. Nos preocupamos por la comodidad, seguridad y diversi6n de su hijo cuando juegue con este set de juguetes.

ITALIANO

MANUTENZIONE

Queste prodotto € stato progettato e realizzato con un'eccellente maestria e materiali di alta qualita. Si consiglia di prendersi cura del triangolo di arrampicata per garantire un gioco sicuro e duraturo. Se si desidera pulire i componenti, utilizzare un panno umido. L'attrezzatura deve rimanere asciutta. Per asciugarlo, non posizionarlo vicino a un termosifone, ehe potrebbe causare crepe nel legno. Lasciare asciugare a temperatura ambiente. Non pulire mai il prodotto con disinfettanti, acqua calda o prodotti simili.

GARANZIA

Il triangolo per arrampicata ha una garanzia strutturale di 2 anni. La garanzia non comprende l'usura naturale e i danni causati da un uso improprio o da un montaggio non corretto. Queste prodotto € destinato all'uso interne.

La sicurezza del prodotto e la soddisfazione del cliente sono le nostre priorita.11 vostro feedback e molto apprezzato. Se avete domande, bisogno di aiuto o avete componenti danneggiati o mancanti, potete contattarci all'indirizzo support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Indirizzo: Kalku str. 12, Cesis, LV-4101, Lettonia
www.legandgo.com; +371 27 558 833
Paese di origine: Lettonia

Non ci assumiamo NESSUNA responsabilita per eventuali malintesi, incidenti o danni causati dalla mancata lettura e/o osservanza di questo manuale. Ci preoccupiamo del comfort, della sicurezza edel divertimento del vostro bambino quando gioca con i nostri giocattoli.

NEDERLANDS

ONDERHOUD

Dit product is ontworpen en vervaardigd met uitstekend vakmanschap en met gebruik van hoogwaardige materialen.
Eengoede verzorging en onderhoud van uw Klimdriehoek is aan te roden om veilig en langdurig speien te garanderen. Als u vuil van productonderdelen wilt verwijderen, maak ze dan schoon met een vochtige doek.
De uitrusting moet droog worden gehouden. Plaats het niet op eenverwarming om te drogen. Het gebruik van een verwarming kan scheuren in het hout veroorzaken. Laat het drogen bij kamertemperatuur.
Reinig het product nooit met een ontsmettingsmiddel, heet water of soortgelijke producten.

GARANTIE

De Klimdriehoek wordt geleverd met 2 jaar constructiegarantie. Natuurlijke slijtage of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste montage vollen niet onder de garantie. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Productveiligheid en klanttevredenheid zijn onze prioriteit. We hechten veel waarde aan uw mening.
Alsu ooit vragen hebt, hulp nodig hebt, beschadigde of ontbrekende onderdelen hebt, aarzel dan niet om contact met onsop te nemen via support@legandgo.com

Shaman Inventions SIA
Addres: Kalku str. 12, Cesis, LV-4101, Letland
www.legandgo.com; +371 27 558 833
Land van herkamst: Letland

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke misverstanden, ongelukken of schade veroorzaakt door het niet opvolgen en/of nalaten van deze handleiding. Wij hechten veel belang aan het comfort, de veiligheid en het plezier van uw kind tijdens het speien met deze speelgoedset.

DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER:	SHAMAN INVENTIONS SIA
ADDRESS:	12 Kalku Street, Cesis, LV4101, Latvia
PRODUCT NAME:	Climbing Triangle - Swedish Wall 2in1
ARTICLE NUMBER:	PT/SW-01-BRCH PT/SW-01-RNBW PT/SW-01-PSTL
TESTS MADE:	EN 71-1:2021+A1:2018 EN 71-2:2021 EN 71-8:2018
REPORT ISSUED BY:	LATVIAN CERTIFICATION CENTRE SIA
REPORT NUMBER:	93531 A
REPORT DATE:	04/03/2022

We, Shaman Inventions SIA, hereby declare that above mentioned product is in compliance with the safety requirements of the EU Directive on the Safety of Toys (2009/48/EC).

Signed by:

Name:	Atis Garklavs	Signature:
Position:	Board Member	
Date:	07/03/2022	



leg&go